

## ST-E3-RT (Ver.2)의 주요 기능과 EOS DIGITAL 카메라의 호환성

주의: 무선 기능명이 다음과 같이 변경되었으나 호환성에는 영향을 미치지 않습니다.

2017년 하반기 및 그 전에 출시된 제품: 마스터 / 슬레이브

2018년 상반기 및 그 후에 출시된 제품: 송신기 / 수신기

마스터 --> 송신기    슬레이브 --> 수신기

주의: 표에 있는 호환성 내용은 카메라의 펌웨어가 최신 버전으로 업데이트되어 있음을 전제로 합니다.  
 구버전의 펌웨어를 사용하는 경우 표에 기재된 대로 호환되지 않을 수 있습니다.

모델명	출시년도	카메라의 플래시 제어 메뉴	플래시 모드				FE 메모리	동조			플래시 노출 보정	FE 잠금	FEB	모델링 발광	연동 촬영		수신기에서 제어 가능한 기능	
			E-TTL	M	MULTI	Gr		선막 동조	후막 동조	고속 동조					송신기	수신기	모델링 발광	원격 릴리즈
EOS R5	2020	Yes*7*8	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes*7	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
EOS R6	2020	Yes*7*8	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes*7	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
EOS R, Ra	2018 / 2019	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
EOS RP	2019	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
EOS-1D X Mark III	2020	Yes*7*8	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes*7	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
EOS-1D X Mark II	2016	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
EOS-1D X, 1D C	2012 / 2012	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
EOS-1Ds Mark III	2007	Yes*1	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes*4			Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes*5	Yes*5	
EOS-1Ds Mark II	2004		Yes	Yes	Yes		Yes*2	Yes*4			Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes*5	Yes*5	
EOS-1Ds	2002			Yes	Yes			Yes*4					Yes	Yes	Yes*5		Yes*5	
EOS-1D Mark IV	2009	Yes*1	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes*4			Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes*5	Yes*5	
EOS-1D Mark III	2007	Yes*1	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes*4			Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes*5	Yes*5	
EOS-1D Mark II N	2005		Yes	Yes	Yes		Yes*2	Yes*4			Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes*5	Yes*5	
EOS-1D Mark II	2004		Yes	Yes	Yes		Yes*2	Yes*4			Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes*5	Yes*5	
EOS-1D	2001			Yes	Yes			Yes*4					Yes	Yes	Yes*5		Yes*5	
EOS 5D Mark IV	2016	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
EOS 5DS, 5DS R	2015	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
EOS 5D Mark III	2012	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
EOS 5D Mark II	2008	Yes*1	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes*4			Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes*5	Yes*5	
EOS 5D	2005		Yes	Yes	Yes		Yes*2	Yes*4			Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes*5	Yes*5	
EOS 7D Mark II	2014	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
EOS 7D	2009	Yes*1	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes*4			Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes*5	Yes*5	
EOS 6D Mark II	2017	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
EOS 6D	2012	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
EOS 90D	2019	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
EOS 80D	2016	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
EOS 70D	2013	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
EOS 60D, 60Da	2010 / 2012	Yes*1	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes*4			Yes	Yes	Yes	Yes	Yes			
EOS 50D	2008	Yes*1	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes*4			Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes*5	Yes*5	
EOS 40D	2007	Yes*1	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes*4			Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes*5	Yes*5	
EOS 30D	2006		Yes	Yes	Yes		Yes*2	Yes*4			Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes*5	Yes*5	
EOS 20D, 20Da	2004 / 2005		Yes	Yes	Yes		Yes*2	Yes*4			Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes*5	Yes*5	
EOS 10D	2003		Yes	Yes	Yes		Yes*2	Yes*4			Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes*5	Yes*5	
EOS 9000D / 77D	2017	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
EOS 8000D / REBEL T6s / 760D	2015	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
EOS Kiss X10i / REBEL T8i / 850D	2020	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
EOS Kiss X10 / REBEL SL3 / 250D / 200D II	2019	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes	Yes*3		Yes	Yes	Yes	
EOS Kiss X90 / REBEL T7 / 2000D / 1500D *9	2020	Yes*1	Yes	Yes	*10		Yes	Yes*4			Yes	Yes	Yes	Yes*3	Yes			
EOS Kiss X90 / REBEL T7 / 2000D / 1500D	2018	Yes*1	Yes	Yes			Yes	Yes*4			Yes	Yes	Yes	Yes*3				
EOS REBEL T100 / 4000D / 3000D	2018	Yes*1	Yes	Yes			Yes	Yes*4			Yes	Yes	Yes	Yes*3				
EOS Kiss X9 / REBEL SL2 / 200D	2017	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
EOS Kiss X9i / REBEL T7i / 800D	2017	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
EOS Kiss X80 / REBEL T6 / 1300D	2016	Yes*1	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes*4			Yes	Yes	Yes	Yes*3	Yes			
EOS Kiss X8i / REBEL T6i / 750D	2015	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes*6	Yes	Yes	Yes	
EOS Kiss X70 / REBEL T5 / 1200D / Hi	2014	Yes*1	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes*4			Yes	Yes	Yes	Yes*3	Yes			
EOS Kiss X7 / REBEL SL1 / 100D	2013	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
EOS Kiss X7i / REBEL T5i / 700D	2013	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes*6	Yes	Yes	Yes	
EOS Kiss X6i / REBEL T4i / 650D	2012	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes*6	Yes	Yes	Yes	
EOS Kiss X5 / D REBEL T3i / 600D	2011	Yes*1	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes*4			Yes	Yes	Yes	Yes*6				
EOS Kiss X50 / REBEL T3 / 1100D	2011	Yes*1	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes*4			Yes	Yes	Yes	Yes*3	Yes			
EOS Kiss X4 / D REBEL T2i / 550D	2010	Yes*1	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes*4			Yes	Yes	Yes	Yes*6				
EOS Kiss X3 / D REBEL T1i / 500D	2009	Yes*1	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes*4			Yes	Yes	Yes	Yes*6				
EOS Kiss X2 / D REBEL Xsi / 450D	2008	Yes*1	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes*4			Yes	Yes	Yes	Yes*6				
EOS Kiss F / D REBEL XS / 1000D	2008	Yes*1	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes*4			Yes	Yes	Yes	Yes*6				
EOS Kiss D X / D REBEL XTi / 400D	2006		Yes	Yes	Yes		Yes*2	Yes*4			Yes	Yes	Yes	Yes	Yes			
EOS Kiss D N / D REBEL XT / 350D	2005		Yes	Yes	Yes		Yes*2	Yes*4			Yes	Yes	Yes	Yes	Yes			
EOS Kiss D / DIGITAL REBEL / 300D	2003		Yes	Yes	Yes		Yes*2	Yes*4			Yes	Yes	Yes	Yes	Yes			
EOS D60	2002		Yes	Yes	Yes		Yes*2	Yes*4			Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes*5	Yes*5	
EOS D30	2000		Yes	Yes	Yes		Yes*2	Yes*4			Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes*5	Yes*5	
EOS Kiss M2 / M50 Mark II	2020	Yes*8	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes		Yes	
EOS Kiss M / M50	2018	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes		Yes	Yes		Yes	
EOS M6 Mark II	2019	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes		Yes	Yes		Yes	
EOS M6	2017	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes		Yes	Yes		Yes	
EOS M5	2016	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes		Yes	Yes		Yes	
EOS M3	2015	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes		Yes	Yes		Yes	
EOS M2	2013	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes		Yes	Yes		Yes	
EOS M	2012	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes		Yes	Yes		Yes	

\*1: 카메라의 플래시 제어 메뉴에서 "전파 통신 무선 플래시 촬영"을 설정할 수 없습니다.

\*2: 카메라의 플래시 제어 메뉴에서 FE 메모리 (플래시 발광 모드 변경)를 설정할 수 없습니다.

\*3: 피사계 심도 미리보기 버튼이 없는 카메라에서는 ST-E3-RT (Ver.2)의 테스트 플래시 버튼을 눌러 사용할 수 있습니다 (사용자 정의 기능 02 설정).

\*4: 셔터 스피드는 반드시 최대 플래시 동조 속도보다 1스톱 이상 느리게 설정해야 합니다.

\*5: 원격 릴리즈 케이블 SR-N3 필요.

\*6: 라이브 뷰 촬영 중에는 연동 촬영을 할 수 없습니다.

\*7: EL-1에 대응하는 펌웨어 업데이트 필요.

\*8: 수동 발광 시 최소 광량은 1/8192.

\*9: 액세서리 슈에 X접점이 있는 카메라.

\*10: ST-E3-RT (Ver.2)에서 플래시 발광 모드를 [MULTI]로 설정하면 멀티 발광 (MULTI 플래시)을 사용할 수 있습니다.

그러나 카메라의 메뉴에서 [외장 플래시]를 실행하면 ST-E3-RT (Ver.2)에서 설정한 [MULTI] 모드가 초기화됩니다.