※ 잉크젯 제품 화상 흐림 대응 방법

구분	내용	비고
발생 환경	・OS:Windows Vista / Windows 7 ・P/G:윈도우 사진 뷰어	32/64 bit
컴플레인 내용	XP에서 출력할때는 진하게 출력되었는데, Windows Vista, 7 에서 출력시 농도가 현저하게 저하됨	
문제점	알수 없는 이유로, 윈도우 사진 뷰어에서 "경게면 없는 인쇄"가 체크되어 출력 농도가 현저하게 저하됨	별첨1
대응방법	윈도우 사진 뷰어내 프린터 속성에서 "경계면 없는 인쇄" 해제 후 "항상 현재 설정으로 인쇄" 체크하고 저장 하면 이후로 정상 출력됨	별첨2

별첨1) 출력 원본 이미지



별첨1-1) 출력 샘플



별첨1-2) "윈도우 사진 뷰어" 내에서 프린터 속성

경계면 없는 인쇄 <u>"사용함"</u> (드라이버 기본값 : 경계면 없는 인쇄 <u>"사용 안함"</u>)

→ 윈도우 사진 뷰어내에서 드라이버 설정값 확인 시 "경계면 없는 인쇄"가 설정되어 있음

린 사진 인쇄 사진용 이떻게 인 프리티(%):	쇄하시겠습니까?					
Canon MP250 series Printe	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	중시 중 	유(U) 유지 국			
	 ₩ 포토 인쇄 비즈니스 문서 환 요지 혈약 추가 기둥(T) 한 잠에 두 페이지 만쇄 한 장에 네 페이지 인쇄 양면 인쇄 마지막 페이지부터 인쇄 	সিয়	(V) 작제(L 보이즈 L 도기 고경계면 없는 인/ 고속(속도 우선	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	의 미리 보기(W)	
각 사진의	용지 종류(Y): [보통 용지 인쇄 좀현(Q): [표준	•]	프린터 용지 크기() [A4 당할: 용지 공급(R): [뒷면 트레이 매수(C):	E): ② AI로(I) (1	• 가로(D) • 기로(D) •]	
	·····································				100/05	

별첨1-3) "알씨" 에서 프린터 속성



별첨2) "윈도우 사진 뷰어"에서 화상흐림 대응 방법



	×
사진을 어떻게 인쇄하시겠습니까?	
프린터(R): 용지 크기(S): 품질(Q): 용지 종류(①: Canon MP250 series Printer ▼ A4 ▼ 자동 ▼ 보통 용지	-
1/1 페이지 < 🔊	전체 페이지 사진: []] 3 x 18cm.(2)] 20 x 25 cm.(1)
각 사진의 복사본(C): 1 👘 그림을 프레임에 맞춤(F)	<u>옵션</u>
	인쇄(P) 취소
인쇄 하기 전에 "옵션"을 클릭합니다.	



🚌 Canon MP250 series Printer 속성						
崎 빠른 설정 🚳 기본 🥪 페이지 설정 🎺 효과 👪 유지 관리						
일반적으로 사용하는 설정(<u>S</u>)						
○ 표준 ○ 표준 ○ 표준 ○ 표준						
📄 비즈니스 문서						
☞ 용지 절약						
সিত	XV) 삭제(L) □ 인쇄 전 미리 보기(W)					
추가 기능(<u>T</u>)						
■ 한 장에 두 페이지 인쇄						
·····································	▲ ☑ 경계면 없는 인쇄 ■ 히색토 이세					
 마지막 페이지부터 인쇄 	 고속(속도 우선) 					
용지 종류(⊻):	프린터 용지 크기(<u>E</u>):					
보통 용지 ▼						
인쇄 품질(<u>Q</u>):	8일· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
표준 ▼	뒷면 트레이 ▼					
	매수(<u>C</u>): 1 📑 (1-999)					
▼항상 현재 설정으로 인쇄(P)	기본(<u>F</u>)					
	확인 취소 도움말					
"경계면 없는 인쇄"를 체크 해제 합니다. "하사 허피 서적으로 이세"를 체크 하고 "하이"은 누리 저자하니다.						
ㅇㅇ 같께 ㄹㅇㅡエ 단쇄 'ㄹ 에그 이고, ㅋㄷ' ㄹ ㄹ님 시٥됩니다.						



🖶 사진 인쇄	×			
사진을 어떻게 인쇄하시겠습니까?				
프린터(R): 용지크기(S): 품질(Q): 용지 종류(T): Canon MP250 series Printer ▼ A4 ▼ 자동 ▼ 보통 용지	•			
비비 페이지 Image: Content of the second se	전체 페이지 사진: 전체 페이지 사진: I3 x 18cm.(2) 20 x 25 cm.(1)			
각 사진의 복사본(C): 1	<u>옵션</u>			
	인쇄(P) 취소			
인쇄 전 "옵션"으로 재 진입해서 "경계면 없는 인쇄" 체크 여부 확인 후 최종 인쇄를 합니다. ※상기와 같이 진행 시 다른 이미지 또는 컴퓨터 재 부팅시에도 정상적으로 출력됨 (단, 복원 및 OS 재설치 시에는 본 과정을 다시 진행해야 함)				