

이름 : 김지현

연락처 : 01052216462

구매처 및 구매일 : 캐논 이스토어, 2023. 06.13

증상 : 카메라의 배터리 상태가 충분하며, 뷰파인더쪽 센서에 아무런 영향이 없을 때도, 전원을 켜었을 때 디스플레이의 화면이 켜지지 않는 일이 종종 발생하고,

디스플레이를 180도 회전 하여 완전히 껐을 경우에는 디스플레이에 줄이 생기면서 화면이 꺼지는 현상이 발생하고(사진 첨부)

360도 회전하여 카메라에 다시 부착하였을 경우에는 아예 켜지지 않는 현상이 발생하거나 디스플레이에 줄이 생기는 현상이 발생합니다.

여러 번 확인이 필요합니다.



고객 정보 활용에 동의합니다.