

인스픽 화상불량 해결방법

c&c지원담당

Q

고객 → 인스픽 구매하자마자 출력했습니다.
그런데, 출력물에 선이 생기고 품질이 이상합니다.
혹시 기기 불량인가요?

Canon → 아닙니다!! 인스픽은 기기 스펙 상 “보정 시트”를 꼭 사용해야 합니다.
주기적인 보정 시트 사용법에 대해 다음페이지에 안내 해드리겠습니다.

A

※ 주의사항

1. 출력 까지 약 (50 ~60초) 절대 잡아 당기지 말것
2. 출력물 반대로 집어 넣지 말것

✓ 미니 포토 프린터를 Canon人 답게 사용하는 꿀팁

인스픽 용지이용안내



용지 삽입방법

1. 용지내 동봉된 파란색 스마트 시트를 우측 그림과 같이 인쇄 용지와 같이 넣어주십시오.
2. 첫장 출력시에는 스마트 시트가 먼저 출력됩니다.



주의 사항

1. 출력 보정용 시트로 미삽입시 품질이 저하될 우려가 있습니다.
2. 매 용지 교체시에도 동봉된 스마트시트를 꼭 넣어주십시오.

1. 왼쪽 그림과 같이 파란색 스마트 시트를 용지와 같이 넣어주세요!!!
2. 주기적인 스마트 시트 활용을 통해 최고의 품질을 경험하세요!!!
3. 위의 그림이 이해가 안될 시 밑에 QR코드를 스캔하세요!!!

※인스픽의 다양한 활용기가 궁금하시면
QR 코드를 찍어보세요!

인스픽 활용 영상
바로가기!



Canon

Change
Value 

감사합니다