


스태이플, 북렛 피니셔 Mac OS 마무리 설정 방법


c&c지원담당

Canon

Mac OS 마무리 설정 방법



Mac OS 마무리 설정 방법



Mac OS 마무리 설정 방법

The image shows a screenshot of the Adobe Acrobat Reader application on a Mac OS desktop. The main window displays a PDF document titled 'Document Cloud 시작'. The '페이지 설정' (Page Setup) dialog box is open, and its '크기' (Size) tab is selected. The '크기' (Size) section is highlighted with a red dashed border. The '크기' (Size) section shows the following settings: 포맷: 192.168.43.137, 용지 크기: A4, 방향: 세로 방향 (Portrait), 크기 조절: 100%. A blue arrow points from the '페이지 설정...' button in the bottom left of the dialog box to the '크기' (Size) section. The '페이지 설정...' button is also highlighted with a red box and a circled number '7'. The right sidebar shows various PDF tools, including 'PDF 내보내기', 'PDF 편집', and 'PDF 작성'. The Mac OS dock is visible at the bottom of the screen.

7 **페이지 설정...** 프린터...

페이지 설정

포맷: 192.168.43.137
Canon iR-ADV 6780

용지 크기: A4
210 x 297mm

방향: 세로 방향 가로 방향

크기 조절: 100%

취소 확인

Mac OS 마무리 설정 방법

The screenshot shows the Adobe Acrobat Reader interface on a Mac. The main window displays a document titled 'Document Cloud 시작'. The '인쇄' (Print) dialog box is open, and the '프린트' (Print) sub-dialog box is also open, both highlighted with a red dashed border. A blue arrow points from the '프린터...' button in the '인쇄' dialog to the '프린터' dropdown menu in the '프린트' dialog. The '프린터' dropdown menu is open, showing a list of printer options, with '프린터 기능' (Printer Function) highlighted in blue. The '프린트' dialog shows settings for the printer (192.168.43.137), number of copies (1), and page range (1-5). The '레이아웃' (Layout) dropdown menu is also open, showing options like '용지 프린트 방식' (Paper Print Method), '용지 공급' (Paper Feeding), and '표지' (Cover).

Mac OS 메뉴바: Acrobat Reader 파일 편집 보기 서명 창 도움말 (금) 오후 6:35 68% 배터리

도구: 홈 도구 시작 x

인쇄: 프린터: 192.168.43.137 고급 도움말

복사본: 1 회색 명암(흑백)으로 인쇄

인쇄할 페이지: 모두 현재 페이지 1-5 기타 옵션

페이지 크기 조정 및 처리: 크기 포스터 다중 소책자

맞추기 실제 크기 큰 페이지 축소 사용자 정의 비율: 100% PDF 페이지 크기에 따라 용지 소스 선택

방향: 자동 세로 방향 가로 방향

주석 및 양식: 문서 및 마크업 주석 요약

페이지 설정 8 프린터...

프린트: 프린터: 192.168.43.137 프리셋: 기본 설정 매 수: 1 페이지: 모두 시작: 1 끝: 1 레이아웃: 용지 프린트 방식 용지 공급 표지 프린터 기능 9 테두리: 없음 양면: 끄 페이지 방향 역전 수평으로 뒤집기

PDF 세부사항 가라기 취소 프린트

Acrobat Pro DC를 사용하여 PDF 전환 및 편집 무료 평가판 시작

Mac OS 마무리 설정 방법

The image shows the Adobe Acrobat Reader interface on a Mac. The 'Print' dialog box is open, and the 'Print Range' dropdown menu is expanded, showing options: '마무리' (Final), '용지 공급원' (Paper Source), '품질' (Quality), and '특수 기능' (Special Features). The '마무리' option is selected. A blue callout box with the text '마무리 선택 해당 항목 설정' (Select Final and set corresponding items) is positioned next to the dropdown. A red circle with the number '10' is placed next to the '기능 세트' (Feature Set) dropdown menu. The 'Print' dialog box also shows 'Printer: 192.168.43.137', 'Copies: 1', and 'Pages: All'. The 'Print' button is highlighted in blue. The background shows the Acrobat Reader window with a document titled 'Document Cloud 시작' (Document Cloud Start) and a toolbar with various icons. The Mac OS dock is visible at the bottom of the screen.